

F

GUIDE DE DEPANNAGE DU TC 450

Problème rencontré	Cause / Solution
 J'ai un problème au niveau de ma console Elle ne s'allume pas Le panneau d'affichage s'obscurcit La console s'allume mais aucune fonction ne répond 	- Cause : Mauvais branchement de la console. Solution : Référez-vous à la notice pour vérifiez que les branchements de la console ont été faits correctement. (cf. page 8 de la notice)
➤ Mon tapis ne s'allume pas	 Cause 1 : Mauvais branchement du tapis. Solution 1 : Vérifiez le branchement de la prise secteur, puis assurez-vous que l'interrupteur général du tapis est sur 1. Vérifiez ensuite que la clé de sécurité est mise. Enfin, vérifiez et appuyez sur le disjoncteur s'il est disjoncté. Cause 2 : Mauvais branchement de la console. Solution 2 : Référez-vous à la notice pour vérifiez le branchement du câble de la console. (cf. page 8 de la notice)
> Code erreur E6	Débranchez le tapis et attendez quelques secondes avant de le rebrancher.
> Mon tapis fait du bruit	 Cause 1 : Les vis sont desserrées. Solution 1 : Resserrez toutes les vis du montant. Cause 2 : Manque de lubrification du tapis ou la bande de roulement est décentrée. Solution 2 : Référez-vous à la notice pour la lubrification du tapis et le recentrage de la bande.
 J'ai un problème avec mon tapis Quand je monte sur le tapis, la vitesse ralentit 	 Cause 1 : Manque de lubrification de la bande de roulement ou la bande s'est détendue. Solution 1 : Référez-vous à la notice pour vérifiez que le tapis est bien lubrifié et que la bande de roulement est bien centrée.
o Le tapis sort de son axe	 - Cause 2 : Le tapis est décentré. Solution 2 : Référez-vous à la notice pour vérifiez que la bande de roulement est bien centrée.



Si votre problème n'est pas répertorié ou si malgré nos conseils le problème persiste, contactez le S.A.V.

